


**ΜΟΝΤΕΛΟ : QUADRO QV3**
**Ημ/νια: 24/10/2018**

Εργασία	x 1000 (km)									➔
	1	5	10	15	20	25	30	35	40	
Διάκενα βαλβίδων	E/P		E/P		E/P		E/P		E/P	Επαναλάβετε τα σέρβις από τα 5.000χλμ
Φίλτρο αέρος			K		A		K		A	
Μπουζί CR8E		E	A	E	A	E	A	E	A	
Λάδι κινητήρα	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Φίλτρο λαδιού κινητήρα	A		A		A		A		A	
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου		E	E	E	E	E	E	E	E	
Υγρό ψυγείου	E	E	E	E	E	E	A	E	E	
Ιμάντας κίνησης	E	E	E/A	E	E/A	E	E/A	E	E/A	
Μπίλιες Βαριατέρ			E/A		E/A		E/A		E/A	
Φίλτρο αέρος Βαριατέρ			K/A		K/A		K/A		K/A	
Συμπλέκτης			E/A		E/A		E/A		E/A	
Λάδι μετάδοσης	A	E	A	E	A	E	A	E	A	
Συσφίξεις βιδών εξάτμισης	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Καδένα χρονισμού									A	
Ντίζα γκαζιού	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
HTS - λάδι									A	
HTS – πίεση αερίου	E/P		E/P		E/P		E/P		E/P	
HTS – οπτικός έλεγχος σταθερότητας	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
HTS διακόπτης – ένδειξη λυχνίας	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Χειρόφρενο διακόπτης – ένδειξη λυχνίας	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Ρουλεμάν τιμονιού	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Σύστημα φρένων (σωληνώσεις-τακάκια)	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	
Πίεση ελαστικών και φθορά	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	
Ρουλεμάν τροχών			E		E		E		E	
Αρθρώσεις συστήματος διεύθυνσης	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Κλειδαριές ασφαλείας	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	
Χειρόφρενο	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	
Φώτα, φλας, λυχνίες	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Σταντ		E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE</b>	<b>40'</b>	<b>1h 20'</b>	<b>1h 20'</b>	<b>1h 50'</b>	<b>1h 20'</b>	<b>1h 20'</b>	<b>2h 30'</b>	<b>1h 20'</b>	<b>1h 30'</b>	

Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση του scooter, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα κάθε 1.000 χλμ
2. Αντικαταστήστε τα υγρά φρένων κάθε 2 χρόνια.
3. Αντικαταστήστε το υγρό του ψυγείου κάθε 2 χρόνια.

**A:** Αντικατάσταση **E:** Έλεγχος/Επιθεώρηση **Δ:** Διάγνωση του συστήματος EFI **P:** Ρύθμιση  
**E/A:** Ελέγξτε και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο **E/Σ:** Ελέγξτε και συμπληρώστε εάν είναι απαραίτητο  
**E/P:** Ελέγξτε και ρυθμίστε εάν είναι απαραίτητο



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK- CR8E
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W-40 API-SM (1.6 lit σε αλλαγή ρουτίνας – 1.7 lit με αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΘΕ	ΚΑΘΕ 20.000 km
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0.10 mm / 0.12 mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 80W-90 (180ml – 200ml μετά από επισκευή)
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ HTS	SAE 10W (υδραυλικών συστημάτων)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 10Ah GTX12-BS

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

**ΜΟΝΤΕΛΟ : QUADRO QV3**

**Ημ/νια: 24/10/2018**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
QS43121225000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ	19,23
QS4312162U001	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΕΤ	28,05
QS00169T000	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΣ (ΣΕΤ ΜΕ ΒΑΣΗ)	78,26
QS10069N001	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	118,19
QS2210369N2	ΦΩΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	83,85
QS1550039A0	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	18,72
QS20562U000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	20,41
QS12069N060SET	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚ/ΤΡΙΚΟΥ	20,65
1PCR8E	ΜΠΟΥΖΙ NGK ΙΑΠΩΝΙΑΣ CR8E	5,27

\*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).