


ΜΟΝΤΕΛΟ : QUADRO Qooder
Ημ/νια: 25/10/2018

Εργασία	x 1000 (km)									
	1	5	10	15	20	25	30	35	40	→
Διάκενα βαλβίδων	E/P		E/P		E/P		E/P		E/P	
Φίλτρο αέρος			K		A		K		A	
Μπουζί CR8E		E	A	E	A	E	A	E	A	
Λάδι κινητήρα	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Φίλτρο λαδιού κινητήρα	A		A		A		A		A	
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου		E	E	E	E	E	E	E	E	
Υγρό ψυγείου	E	E	E	E	E	E	A	E	E	
Ιμάντας Φυγοκεντρικού	E	E	E/A	E	E/A	E	E/A	E	E/A	
Μπίλιες Φυγοκεντρικού			E/A		E/A		E/A		E/A	
Φίλτρο αέρος Φυγοκεντρικού			K/A		K/A		K/A		K/A	
Συμπλέκτης			E/A		E/A		E/A		E/A	
Λάδι μετάδοσης και διαφορικού οκ	A		E		A		E		A	
Ιμάντες κίνησης τροχών	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	A	E/P	E/P	
Συσφίξεις βιδών εξάτμισης	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Καδένα χρονισμού									A	
Ντίζα γκαζιού	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
HTS - λάδι									A	
HTS – πίεση αερίου	E/P		E/P		E/P		E/P		E/P	
HTS – οπτικός έλεγχος σταθερότητας	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
HTS διακόπτης – ένδειξη λυχνίας	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Χειρόφρενο διακόπτης – ένδειξη λυχνίας	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Ρουλεμάν τιμονιού	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Σύστημα φρένων (σωληνώσεις-τακάκια)	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	
Ρουλεμάν τροχών			E		E		E		E	
Αρθρώσεις συστήματος διεύθυνσης	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Κλειδαριές ασφαλείας	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	E/P	
Χειρόφρενο	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	E/Λ	
Φώτα, φλας, λυχνίες	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Πίεση ελαστικών και φθορά	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	E/A	
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ SERVICE	40'	1h 20'	1h 20'	1h 50'	1h 20'	1h 20'	2h 30'	1h 20'	1h 30'	

Επαναλάβετε τα σέρβις από τα 5.000χλμ

Οι παραπάνω χρόνοι προϋποθέτουν «υγιή» κατάσταση του scooter, χωρίς χαλασμένα ή σκουριασμένα σπειρώματα, κλπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα κάθε 1.000 χλμ
2. Αντικαταστήστε τα υγρά φρένων κάθε 2 χρόνια.
3. Αντικαταστήστε το υγρό του ψυγείου κάθε 2 χρόνια.

A: Αντικατάσταση **E:** Έλεγχος/Επιθεώρηση **Δ:** Διάγνωση του συστήματος EFI **P:** Ρύθμιση
E/A: Ελέγξτε και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο **E/Σ:** Ελέγξτε και συμπληρώστε εάν είναι απαραίτητο
E/P: Ελέγξτε και ρυθμίστε εάν είναι απαραίτητο



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΠΟΥΖΙ	NGK- CR8E
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	SAE 10W-40 API-SM (2,0 lit σε αλλαγή ρουτίνας – 2.1 lit με αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΘΕ	ΚΑΘΕ 20.000 km
ΔΙΑΚΕΝΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	ΕΙΣ. / ΕΞ. 0.10 mm / 0.12 mm
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	85W-140 GL-5 ή ισοδύναμο - 1 L
ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ HTS	SAE 10W (υδραυλικών συστημάτων)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	12V 10 Ah GS GTX12 BS

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ : QUADRO Qooder

Ημ/νια: 25/10/2018

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
QS43121225000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ	19,23
QS43120221000	ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΕΤ	43,09
QS00169D000	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΑΜΠΡΑΓΙΑΣ (ΣΕΤ ΜΕ ΒΑΣΗ)	107,54
QS23100202000	ΙΜΑΝΤΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	186,87
QS13369D000	ΦΩΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	16,74
QS1550039A0	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	18,72
QS205S35000	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	57,26
QS12069D000	ΜΠΙΛΙΕΣ ΦΥΓΟΚ/ΤΡΙΚΟΥ	59,34
1PCR8E	ΜΠΟΥΖΙ NGK ΙΑΠΩΝΙΑΣ CR8E	5,27
QS100S35000	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ	190,33

*Οι τιμές λιανικής είναι ενδεικτικές για την αγορά των εξαρτημάτων από το υποκατάστημά μας, Θησέως 309 – Αθήνα (ενδεχομένως σε υπόλοιπα καταστήματα να επιβαρύνονται με έξοδα μεταφοράς).